

Pakolás (tömítés) csere?

Első lépések.....köszönet az infóért Ratesznak☺

<http://tomites.freeweb.hu/> - Itt minta után legyártják neked.....

Minta? Vedd le az alkatrészt...rajzold körbe és ennyi (esetleg csináld kartonból, hogy legyen tartása)

Ha megoldod egyedül?

<http://www.kelomotor.hu/>

0,5mm-es A3-as méretű klingerit pakolás lap 1000ft

Szóval Ne pánikolj.....

Keress fel a netten olyan üzletet, ahol lehet vásárolni különböző méretben pakolás lapokat.....

PL: www.ebay.de – kereső – majd írd be az alábbi cikkszámot: 10004108

Itt megkapod az alábbi anyagot, de ajánlatos vaskereskedésekben is érdeklődni:



Ha megvan a papír, nem kell más mint egy ceruza, az alkatrészt, és egy olló, majd következik a művelet.



Ha már lent van az alkatrészt (pl. oldaldekni) alaposan tisztítsuk meg.



Fogjunk egy vékony papírt, helyezzük rá a tömítendő felületre és rajzoljuk körbe kívül-belül a rajzot.
Ezt erősen rajzoljuk át a pakolásra, így a „negatív” benyomat alapján már ki is tudnánk vágni, de mivel csak kb.-a rajzoltunk, így az alkatrészt helyezzük a pakolásra és rajzoljuk immár pontosan körbe a külső vonalat.



Még itt lyukasszuk ki a furatok helyét, így megakadályozható hogy a papír elszakadjon.



Ezután vágjuk ki a pakolást



És kész.....